



Bornes	Fonctions
L1	Phase L1
L2	Phase L2
L3	Phase L3
⏚	Conducteur de protection
GND	Masse de référence 0V
E1	Valeur de consigne 0-10V
10V	Sortie de tension fixe +10VDC
D1	Contact d'activation (si 24VDC activer)
24V	Sortie de tension fixe +24VDC
11	Contact sec de panne
14	Fermé en fonctionnement normal (NC)

DATE : 16.10.2023 CFA
 PROJET : BORNIER MONOBLOC
 POSITION : MOTEUR ZIEHL-ABEGG



DEPAIR SA
 ILES FALCON
 3960 SIERRE

Bornier Type 42

VERSION 3.0.0