

Climatix™



Application standard pour les monoblocs MEG

Manuel technique



Table des matières

1.	A propos de ce document	4
1.1	Historique des modifications	4
1.2	Documents de référence	4
1.3	Avant de commencer	4
2	Principe des unités de traitement d'air MEG	6
2.1	Caractéristiques	6
2.2	Sécurité	6
2.3	Conditionnement, transport et stockage	7
2.4	Entretien et service	7
2.5	Protection de l'environnement et recyclage	7
2.6	Abréviations	8
3	Présentation	9
3.1	Généralités	9
3.2	Schémas d'installation standard	10
3.3	Diagramme de travail	11
4	Vue d'ensemble du matériel	12
4.1	Régulateur standard (POL638)	12
4.2	Module d'extension POL955.00/STD	15
4.3	Exploitation	18
4.4	Appareil d'exploitation externe (POL895)	19
5	Unité de traitement d'air	23
5.1	Régimes de fonctionnement	23
5.2	Réglages	25
5.3	Température	25
5.4	Débit/Pression	28
5.5	Anti-givre récupérateur	30
6.	Pages détaillées du programme horaire	31
6.1	Généralités	31
6.2	Programme horaire	31
6.3	Programme horaire journalier	32
7.	Communication	33
7.1	Généralités	33
7.2	Modbus	34
7.3	BACnet IP	35
8.	Informations sur l'installation	38
9.	Enregistrer/restaurer des paramètres	39
10.	Fonctionnalité Web intégrée	41
11.	Réglages Système	43
11.1	Réglage du mot de passe	43
11.2	Modifier le mot de passe	44
11 3	Prise en charge multilingue	44
11.0	s nee en ena ge man gee	



11.4	- Appareil d'exploitation (HMI)	45
12.	Carte SD et modem	46
12.1	Fonctions de la carte SD	46
12.2	Modem/SMS	47
13.	Activation des périphériques	50
14.	Mise en service	51
15	Traitement des alarmes	52
15.1	Généralités	52
15.2	Détail d'alarme ou d'historique	56
15.3	Liste d'alarmes	56
15.4	Historique d'alarmes	57
15.5	Réglages du traitement des alarmes/de l'historique d'alarmes	58
15.6	Capture d'alarme	59



1. A propos de ce document

1.1 Historique des modifications

Version	Date	Modifications	Chapitre	Pages
V1.00	01.01.2017			

1.2 Documents de référence

Titre du document	Type de document	Référence
Régulateurs Climatix POL6XX	Manuel technique	CB1P3903en
	EN	
UTL Climatix POL63y.XX/XXX	Fiche produit	CB1Q3230de_02
Modules d'extension Climatix POL945	Fiche produit EN	CB1N3923en
Modules d'extension Climatix 14 I/O	Fiche produit EN	CB2N3262en
POL955.XX.XXX		
Modules de communication BACnet	Manuel technique	CB1P3933en
Climatix POL904.00/XXX, POL908.00/XXX	EN	
Module de communication BACnet IP	Fiche produit EN	CB1Q3933en_01
Climatix POL908.00/xxx		
Module de communication M-Bus Climatix	Fiche produit EN	CB1Q3936en_02
POL907.00/XXX		

1.3 Avant de commencer

1.3.1 Noms de marque

Dans le tableau suivant nous signalons les marques de constructeurs tiers et leur ayants droits juridiques. L'utilisation de ces marques est soumise aux lois nationales et internationales.

Marques déposées	Propriétaire légal
BACnet™	American National Standard (ANSI/ASHRAE 135-1995)
MODBUS®	The MODBUS Organization, Hopkinton, MA, USA

L'ensemble des noms de produits figurant dans ce tableau sont des marques commerciales enregistrées ([®]) ou non enregistrées ([™]) des ayants droit indiqués. Nous nous dispenserons de répéter les symboles de marque déposée ([®] et [™], par exemple) dans la suite du document par souci de lisibilité.



1.3.2 Copyright

Ce document ne peut être reproduit et distribué qu'avec l'accord de DEPAIR SA, et, le cas échéant, uniquement à des personnes physiques ou morales habilitées disposant des connaissances techniques appropriées.

1.3.3 Assurance qualité

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin.

- Le contenu de tous nos documents est régulièrement vérifié.
- Les corrections nécessaires sont apportées dans le cadre de mises à jour
- ultérieures Une adaptation ou une modification des produits entraîne une mise à jour de la documentation correspondante

Veuillez vous tenir informé de l'état actuel de la documentation.

Si vous constatez des erreurs, souhaitez formuler des critiques ou des suggestions, veuillez vous adresser au responsable produit de l'agence DEPAIR la plus proche. Vous trouverez l'adresse de la société DEPAIR SA sous <u>www.depair.ch</u>

1.3.4 Utilisation de la documentation

La documentation accompagnant ou traitant de nos produits (appareils, applications, outils, etc.) doit être lue consciencieusement et intégralement avant l'utilisation des produits. Nous partons du principe que les utilisateurs des produits et de la documentation ont été formés et habilités en conséquence, et qu'ils disposent des compétences requises pour pouvoir utiliser les produits conformément à leur domaine d'application.

- Vous trouvez des informations complémentaires au sujet des produits et applications : • auprès de votre filiale Siemens la plus proche www.depair.ch ou votre
 - fournisseur système

En cas de non observation ou d'utilisation non adaptée des indications ci-dessus, DEPAIR SA refuse, dans le cadre légal, toute responsabilité pour tout dommage subi.



2 Principe des unités de traitement d'air MEG

2.1 Caractéristiques

Application Climatix pour unités de traitement d'air

L'application contient toutes les fonctions habituelles, ainsi que des fonctions dédiées aux unités de traitement d'air que l'OEM peut sélectionner et définir par le biais d'une interface utilisateur (interface homme machine - HMI).

Les OEM chargent le fichier de paramètres créé à cet effet lors du test final. L'unité de traitement d'air est alors prête pour l'installation.

Un personnel autorisé peut en outre activer des fonctions supplémentaires pour procéder à toute extension souhaitée.

L'application Depair pour les unités de traitement d'air se distingue par sa souplesse d'un point de vue du matériel comme du logiciel, et par des intégrations homogènes.

2.2 Sécurité

Utilisation avecTous les appareils raccordés au système doivent porter le marquage CE et respecter lesd'autres composantsdirectives CE.

2.2.1 Exigences vis à vis du personnel de mise en service

La préparation et la mise en service des appareils POL638.x0/DH1 ne doivent être confiées qu'à un personnel qualifié, dûment formé par SBT CPS

2.2.2 Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité ci-dessous ne sont pas uniquement destinées au régulateur standard POL63x, mais aussi aux appareils auxiliaires (terminal d'exploitation, par exemple) de l'installation.



Ce symbole signale des instructions importantes relatives à la sécurité et des mises en garde dont le non-respect peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels conséquents.

- Ne pas enlever, court-circuiter ou mettre hors service les dispositifs de sécurité.
- Utiliser uniquement des appareils et des composants du système en parfait état technique. Eliminer immédiatement les pannes susceptibles de compromettre la sécurité.
- Respectez les règles de sécurité en vigueur pour empêcher des tensions de contact trop élevées
- Il doit être possible d'empêcher l'installation de fonctionner si les dispositifs de protection habituels sont hors service ou si leur action est perturbée de toute autre manière.
- Eviter toute action susceptible de compromettre la séparation prescrite de la basse tension de protection (24 V~).



- Couper la tension d'alimentation avant d'ouvrir l'armoire. Ne travaillez jamais lorsque l'appareil est sous tension !
- Eviter les influences électromagnétiques et autres influences perturbatrices sur les lignes de signalisation et de raccordement
- Le montage et l'installation doivent être effectués dans le respect le plus strict des instructions d'installation et d'utilisation correspondantes

Respecter également les mesures de protection nécessaires dans ce contexte (mise à la terre, égalisation du potentiel, surface conductrices); éviter les matériaux très isolants, etc.

2.3 Conditionnement, transport et stockage

L'emballage nécessaire pour le stockage et le transport du système est fonction des conditions mécaniques et climatiques.

ConditionnementUtiliser l'emballage d'origine de Siemens ou du fournisseur, si les conditions mécaniques
ou climatiques risquent d'avoir un impact négatif sur le transport ou le stockage.

Transport et stockage Pour le stockage et le transport, respecter les valeurs limites spécifiées dans la fiche produit CB1Q3230.

En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur ou Siemens.

2.4 Entretien et service

Entretien	La maintenance des régulateurs Climatix POL638 se limite généralement à un nettoyage régulier. Les composants systèmes agencés à l'intérieur de l'armoire électrique pourront être dépoussiérés et nettoyés à l'occasion des opérations de maintenance planifiées.
Défauts	Le diagnostic, l'élimination des défauts et la remise en service ne doivent être effectués que par le personnel autorisé. Il en va de même pour les interventions à l'intérieur de l'armoire (tests, changement de fusibles, etc.). Au cas où des dérangements apparaîtraient dans le système, et où vous n'êtes pas habilités à en effectuer le diagnostic et le dépannage, appelez le service de maintenance. En cas d'interventions non autorisées, Siemens n'assure plus la garantie. Leur auteur est juridiquement responsable des dommages et préjudices consécutifs qu'elles entraînent. 2.5 Protection de l'environnement et recyclage

Protection de
l'environnementLe régulateur Climatix POL638 n'a aucun impact négatif sur l'environnement.I'environnementCet appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être éliminé
comme un déchet domestique.
Respecter impérativement la législation locale en vigueur.



2.6 Abréviations

AI	Entrée analogique (analog input)
AO	Sortie analogique (analog output)
BI	Entrée binaire (binary input)
во	Sortie binaire (binary output)
DH	Chauffage urbain (District Heating)
DRT	Différence des températures de retour
GTB	Système de gestion technique de bâtiment
HMI	Interface Homme Machine (Human Machine Interface)
E/S	Entrées et sorties
LED	Diode électroluminescente
NF	Contact de repos (normalement fermé)
NO	Contact de travail (normalement ouvert)
OPC	OLE for Process Control
OEM	Equipementier (Original Equipment Manufacturer)
POL63x	Régulateur standard Climatix
SCOPE	Logiciel de communication et de service pour Climatix
Carte SD	Carte numérique sécurisée (secure digital card)
UI	Entrée universelle (universal input)
ZSK	Programme horaire ou programme horaire et calendrier
AE	Air Extrait
AN	Air Neuf
AP	Air Pulsé
AV	Air Vicié
PV	Petite Vitesse
GV	Grande Vitesse



3 Présentation

3.1 Généralités

Fonctionnalités	 On peut utiliser jusqu'à 3 modules d'extension POL955.00/STD et 1 module d'extension POL945.00/STD avec le régulateur de base POL63x. On dispose ainsi de 71 entrées et sorties. Toutes les fonctions et le positionnement des E/S peuvent être configurés On peut choisir le type de sonde (Pt1000, LG-Ni1000, Ni1000, CTN 10k, KTY, Pt500, CTN 575) et les plages des sondes actives (010 V-, 420 mA) La sélection des entrées/sorties détermine également l'application de l'unité de traitement d'air Depair et ses fonctions. Les fonctions inactives sont masquées sur l'interface (HMI ou HMI4Web) et lors de la communication. Prise en charge multilingue sur tous les outils comme SCOPE, interface utilisateur (HMI) ou communication BACnet L'interface utilisateur peut être raccordée au régulateur standard via le bus de process ou la prise de service. Il est possible d'utiliser une seule HMI pour plusieurs régulateurs. L'exploitation de l'installation via l'HMI est protégée par mot de passe. Les installations préconfigurées sont chargées par le biais d'une carte SD ou d'un PC équipé du logiciel Climatix SCOPE. On peut raccorder le régulateur au PC via une interface standard USB et TCP/IP.
Fonctions de régulation et de commande	 Air pulsé, contrôle de l'air ambiant ou repris et régulation cascade ambiance-pulsion Eté/Hiver compensation de point de consigne Correction de la consigne d'ambiance par l'HMI Démarrage de l'installation si la température intérieure est trop basse (trop haute) 3 différentes variantes de récupération de chaleur. 1 registre d'eau chaude 0-10V Préchauffage pour le registre d'eau chaude, y compris détecteur de givre 1 registre d'eau froide 0-10V Contrôle des clapets 'air frais et d'évacuation Gestion des ventilateurs en débit ou en pression Programme horaire avec fonction journalière et calendrier
Modes de communication sur demande	 Modbus RTU ou TCP (esclave)BACnet IP OPC via TCP/IP ou modem Maître M-bus pour des relevés de compteurs électriques
Commande, maintenance à distance	 L'HMI Web est configurée sur demande en même temps que l'installation Outil SCOPE via modem, TCP/IP ou interface de service (USB) Signalisations d'alarme par E-mail ou SMS (modem GSM nécessaire)



3.2 Schémas d'installation standard



La figure montre un schéma de l'ensemble des fonctionnalités de l'application de l'unité de traitement d'air. Tous les périphériques, les capteurs et les fonctions sont sélectionnés lors de la configuration de l'installation.

Légende

- Détecteur feu
- Programme horaire
- Sonde de température
- Affichage des alarmes
- Affichage de certain mode de fonctionnement
- Acquittement des alarmes

Echangeur de chaleur

- La récupération de chaleur peut être réalisée de la manière suivante:
 - Echangeur de chaleur rotatif
 - Echangeur de chaleur à plaques
 - Echangeur de chaleur à eau



3.3 Diagramme de travail

• Récupération de chaleur

• Zone morte entre chauffage et refroidissement



Légende

Avec tous les

périphériques

- 1. Batterie de chaud
- 2. Récupération de chaleur
- 3. Refroidissement par ventilateur
- 4. Batterie de froid



4 Vue d'ensemble du matériel

4.1 Régulateur standard (POL638)

$\begin{array}{c c} & 1 \\ & 1 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 2$	$\begin{array}{c c} & 13 \\ & 1 \\ & 13 \\ & 16 \\ &$
SIEMENS	
Bit	
0000000 0000 00	

Instruction de raccordement

Pour raccorder des composants externes au régulateur standard, suivre les instructions de la fiche produit (Q3230).

Tension d'alimentation





On peut configurer X1...X8 comme contacts libres de potentiel.

Entrées universelles comme entrées logiques



Entrées universelles comme entrées analogiques

X1...X8 utilisées pour différentes sondes de températures, signaux 0...10 V- et 0...20 mA.



Sorties universelles comme sorties analogiques

On peut configurer X3...X8 comme sorties analogiques pour 0...10 V-.





Sorties relais

Q1...Q6



Sorties analogiques

Y1, Y2





	000000
F → W → W → W → W → W → W → W → W	
SIEMENS	POL955.0
Δ24-2304-	

4.2 Module d'extension POL955.00/STD

Adressage du module Le module d'extension POL955 est équipé de commutateurs DIP pour la communication avec le régulateur POL63x. Les commutateurs DIP 1, 2, 3, 4 et 5 peuvent être configurés pour régler l'adresse de l'esclave. Le commutateur DIP 6 est utilisé comme terminaison de bus. Si le module d'extension est utilisé comme terminaison de bus pour le réseau, il faut régler le commutateur DIP 6 sur *ON*. Il s'agit du dernier module d'extension raccordé.

La séquence de bits des commutateurs DIP est définie du numéro 5 au numéro 1. Le tableau suivant montre la logique de configuration des adresses de bus:

Commutateur 1	2 ⁴	16
Commutateur 2	2 ³	8
Commutateur 3	2 ²	4
Commutateur 4	2 ¹	2
Commutateur 5	2 ⁰	1

Remarque

Pour l'application DH, on peut utiliser jusqu'à 3 modules d'extension POL955 avec les adresses de bus 1 à 3 (**commutateur 5 et/ou 4 sur** *ON*).

Entrées universelles comme entrées logiques

On peut configurer aussi X1...X8 comme contacts libres de potentiel.



Entrées universelles On peut configurer aussi X1...X8 comme contacts libres de potentiel. comme entrées logiques



Entrées universelles comme entrées analogiques

X1...X8 pour différentes sondes de températures, signaux 0...10 V- ou 0...20 mA.



Sorties relais

Q1...Q4





Sorties analogiques

On peut configurer aussi X1...X8 comme sorties 0...10 V- ou sorties analogiques 0...20 mA.



Sorties analogiques

Y1...Y2





4.3 Exploitation

L'exploitation du régulateur POL638.70 se fait sur l'appareil même.

Appareil de service et d'exploitation sur le régulateur

Appareil de service et d'exploitation à distance



- **1** Afficheur
- 3 Bouton rotatif et à pression (OK) Tourner: pour sélectionner la ligne de menu ou régler la valeur, Appuyer : pour valider la ligne ou la valeur.
- **5 Touche de dérangement** \square **avec LED** LED allumée/clignote : signalisation de défaut Appuyer : acquitter ou déverrouiller le dérangement.



2 Touche Info Passage de la vue d'ensemble à l'index principal et

vice-versa. **4 Touche de retour ESC** Retour au menu précédent.



4.4 Appareil d'exploitation externe (POL895..)

Eléments de commande

L'Interface utilisateur externe comporte les éléments de commande suivants :



1. Afficheur

Afficheur de menus, paramètres, valeurs de paramètres et commandes, etc.

2. Bouton rotatif et à pression (OK)

- Sélection de menus, paramètres, valeurs de paramètres : Tourner
- Modification de valeurs de paramètres: **Tourner**
- Navigation vers un niveau plus bas ou vers les pages de réglage : Pression
- Quitter les pages de réglage en validant les modifications : Pression
- Accès à la page de saisie du mot de passe : Appui long

3. Touche ESC

- Remonter d'un niveau à chaque fois : Pression
- Quitter les pages de réglage en annulant les modifications : Pression
- Accès aux réglages de l'HMI/à la liste des régulateurs : Appui long
- Retour à la dernière page active (après accès à la page de *saisie du mot de passe* avec le bouton OK): **Pression**
- Retour à la dernière page active (après accès à la page *Index principal* avec la touche INFO): **Pression**



4. Touche d'alarme

LED :

- Eteinte : Pas d'alarme
- Clignote: Alarme présente
- Allumée en permanence: alarme acquittée

Pression sur la touche :

- Ouverture de la page d'informations de la dernière alarme
- Accès à la liste d'alarme (affichage des alarmes en cours)
- Accès à l'historique des alarmes
- Accès au traitement des alarmes (réglages des alarmes)

Plus d'informationsVous trouverez un complément d'informations sur le traitement des alarmes au Chapitre
17.

5. Touche Info

- Accès à la page Index principal : Pression
- Alterner entre les pages Vue principale et Index principal: Pression
- Dans les pages de mise en service, remonter d'un niveau : Pression

Afficheur

Organisation de l'affichage:

- a Niveau d'accès actuel (interface intégrée):
 - Pas de symbole (ou de numéro): Niveaux d'accès sans saisie de mot de passe
 - 1 clef (ou numéro 6): Niveaux d'accès avec saisie du mot de passe
 - 2 clefs (ou numéro 4): Service
 - 3 clefs : Niveau Mise en service
- b Titre de la page affichée
- c 7: Numéro de la ligne sélectionnée ; 16: Nombre de lignes disponibles dans la page
- d II y a d'autres lignes au dessus ---> défilement vers le haut possible
- e Il y a d'autres lignes au dessous ---> défilement vers le bas possible
- f Il y a un autre niveau sous cette ligne. Il est possible d'y accéder.
- g Ligne actuellement sélectionnée

	a 	b 	C L
	8-	Vue principale	7/16
d–	₽	Tempér. extérieure	12.3 °C
	-	Intensité soleil	847 W/m ² 🛛
		Vitesse vent	20 m/s 🛛
		Circuit chauffage 1	Auto
		-Programme horaire local	Confort ^[]
		-Programme horaire	Confort
	_	-Corr.T.amb. Confort.	0.0 K 🗕 🚽 g
e-	┫	Eau chaude sanitaire 1	Auto

Lignes de navigation

12,3 °C •

Lorsque l'on sélectionne une ligne de navigation, le nom de l'objet est mis en surbrillance sur fond noir. La valeur actuelle du composant concerné s'affiche à gauche de la flèche de navigation.

Navigation:

- Sélectionner la ligne: Tourner le bouton OK
- Passer au niveau sous-jacent: Appuyer sur le bouton OK



Lignes d'affichage

Auto

100

Lorsque l'on sélectionne une ligne d'affichage (lecture seule), le nom de l'objet est mis en surbrillance sur fond noir. Ce type de ligne indique la valeur actuelle d'un composant.

Lignes de réglage

Slave StartupStpt

Lorsque l'on sélectionne une ligne de réglage, le nom du paramètre concerné et sa valeur actuelle s'affichent en surbrillance sur fond noir.

Régler la valeur:

- Sélectionner la ligne: Tourner le bouton OK
- Accéder à la page de réglage: Appuyer sur le bouton OK
- Régler la valeur du paramètre dans la page de réglage : **Tourner le bouton OK**
- Quitter la page de réglage et valider la valeur modifiée : Appuyer sur le bouton OK
- Quitter la page de réglage sans valider la valeur modifiée : Appuyer sur ESC

Régler des valeurs discrètes

Si on ne peut sélectionner qu'un seul réglage :

	Auto
\checkmark	Protect.
	Economie
	Confort

La ligne munie d'une coche indique la valeur actuellement réglée. Pour la modifier, procéder comme suit:

- Sélectionner une nouvelle valeur : Tourner le bouton OK
- Valider la nouvelle valeur (et quitter la page de réglage) : **Appuyer sur le bouton OK**, ou
- Conserver l'ancienne valeur (et quitter la page de réglage) : Appuyer sur la touche ESC

Si l'on peut choisir plusieurs valeurs :

	enblLowLimit
$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	enbl0ffNormal
	enblFault
	selfRelease
1	typeAlarm
	evtOffNormal

Les lignes cochées indiquent les valeurs actuellement sélectionnées. Pour les modifier, procéder comme suit:

- Sélectionner une valeur : Tourner le bouton OK
- Sélectionner/désélectionner une valeur : Appuyer sur le bouton OK
- Valider la nouvelle sélection :
 - Sélectionner Terminé : Tourner le bouton OK
 - Confirmer Terminé : Appuyer sur le bouton OK
 - ou
- Conserver l'ancienne sélection (et quitter la page de réglage) : Appuyer sur la touche ESC



Régler des valeurs de paramètres analogiques



L'échelle indique la valeur minimale et maximale réglable. Pour modifier la valeur actuelle, procéder comme suit:

- Réglage du chiffre sous la flèche **V**: **Tourner le bouton OK**
- Déplacer la flèche vers la gauche : Tourner le bouton sans interruption pour passer une dizaine
- Déplacer la flèche vers la droite : Arrêter de tourner pendant environ 1 seconde
- Valider la nouvelle valeur (et quitter la page de réglage) : Appuyer sur le bouton OK, ou
- Conserver l'ancienne valeur (et quitter la page de réglage) : Appuyer sur la touche ESC



5 Unité de traitement d'air

5.1 Régimes de fonctionnement

5.1.1 Généralités

Conditions requises

L'unité de traitement d'air est automatiquement en fonction.

5.1.2 Vue d'ensemble

Schéma du régulateur primaire



Schéma	Exploitation	Description
T _{AN}	T° extérieure	Sonde de température air neuf
T _{AP}	T° pulsion	Sonde de température air pulsé
T _{AV}	T° vicié	Sonde de température air vicié
T _{AE}	T° évacué	Sonde de température air évacué
T	Τ°	Sonde de Température
8	Pression AP / AV	Sonde de pression des ventilateurs
Δp	Filtre / Anti-givre	Pressostat des filtres / pressostat anti-givre récupér.
쯍	Alarme gel	Thermostat anti-gel de la batterie de chaud
3	Clapets / Récupérateur	Servomoteur de clapets TOR / Progressif
	Ventilateur AP / AV	Ventilateur avec convertisseur de fréquence intégré
\bigcirc	Pompe de chaud / froid	Pompe de circulation pour l'alimentation la batterie
O X	Vanne de chaud / froid	Vanne 0-10V pour l'alimentation de la batterie



5.1.3 Régimes

Echelons de commande Le régulateur primaire peut adopter les régimes suivants : 1. Commande via un interrupteur à distance ; 2. Commande manuelle sur l'automate ; 3. Commande selon horloges. 5.1.4 Etat des régimes

Etat des régimes Etat des régimes affiche l'état actuel de la ventilation

Index principal > Réglages > Température > Réglages > Réglages temp.

Etat des régimes	Description
Auto	La régulation s'effectue selon la commande à distance puis selon le programme horaire configuré.
Arrêt	Le régime Arrêt est activé par intervention manuelle. Le système peut générer en outre un message d'alarme dans la liste d'alarmes.
Hors gel	Protection hors gel de l'unité de traitement d'air
Pré-confort	Le régime est en Vitesse 1 (PV)
Confort	Le régime est en Vitesse 2 (GV)



5.2 Réglages

5.2.1 Généralités

Réglages
Température
Débit/Pression Horloges
Horioges

Paramètres	Description
Température	Permet de naviguer vers le menu « Température »
Débit/Pression	Permet de naviguer vers le menu « Débit/Pression »
Horloges	Permet de naviguer vers le menu « Horloges »

5.3 Température

L'ensemble des fonctions d'affichage et de réglage de la température de l'installation sont accessible depuis ce menu.

5.3.1 Régulation de température de type : pulsion fixe

Fonction	La régulation de l'air de pulsion maintient la température de l'air de pulsion à une valeur constante sans tenir compte des conditions d'utilisation des locaux. Cette régulation peut être utilisée lorsque la charge et les températures des locaux sont prévisibles. Il faut souvent installer une batterie de post-chauffage, parfois même une batterie de refroidissement					
Conditions requises	🛱 Index principal > Ins	tallation > Réglages > Réglages temp.				
	La consigne calculée do	it être désactivée [Non]				
Paramétrage	ीndex principal > Ré	glages > Température > Réglages > Réglages temp.				
	Les valeurs suivantes pe (Valeurs de réglage d'us	euvent être programmées : sine)				
	Consigne hors gel	16°C				
	Consigne pré-confort	21°C				
	Consigne confort	21°C				
	T° min air pulsé	16°C				
	T° max air pulsé	32°C				
	Consigne calculée	xx°C				
Remarque	La valeur de consigne c	alculée est limitée par les programmations des valeurs Mini et Maxi.				

Généralités



5.3.2 Régulation de température de type : cascade

Fonction	La régulation de l'air vici constante en régulant la	é maintient la température	tempé de l'air	erature da de pulsio	ans les g on.	gaines	d'air vio	ié à u	ne va	leur
Conditions requises	and the second									
	La consigne calculée do	it être activée	[Oui]							
Paramétrage	alndex principal > Rég	glages > Terr	pérat	ure > Ré	glages	> Rég	lages te	mp.		
	Les valeurs suivantes pe (Valeurs de réglage d'us	euvent être pr ine)	ogram	mées :						
	Consigne hors gel Consigne pré-confort Consigne confort	16°C 21°C 21°C								
	T° min air pulsé T° max air pulsé	16°C 32°C								
	Consigne calculée	xx°C								
Remarque	La valeur de consigne ca	alculée est lim	iitée pa	ar les pro	gramma	ations	des vale	urs M	lini et	Maxi.
	5.3.3 Compensa	ation temp	ératu	re exté	rieure					
Fonction	La compensation par ten particulièrement influenc La consigne de tempéra température extérieure. La valeur de consigne de extérieure est inférieure hiver) et supérieure à la	npérature ext és par la tem ture de pulsio e la températu à la valeur pro valeur progra	érieure pératu n calcu ure pro ogram mmée	 peut être re extérie ulée est r ogrammée mée du p du point 	e activé eure (de modifiée e est aff point de de ruptu	e si les grand en for ectée rupture ure X3	s locaux es fenêt nction de si la tem e X2 (co (compe	sont res pa e la va pérat mpen ensatio	ar exe aleur d ure isatior on été	mple). de la n e).
	Il est possible de prograr	nmer une cor	npens	ation été	négative	э.				
Paramétrage	alndex principal > Rég	glages > Terr	npérat	ure > Ré	glages	> Rég	lages te	mp.		
	Les valeurs suivantes pe (Valeurs de réglage d'us	euvent être pro ine)	ogram Com	mées : pensation	températ	ure exte	érieure			
	Activation	Non/Oui		+10				·		
	Compensation hiver		Q	+8						
	Décalage temp. Y1 Point de rupture X1 Point de rupture X2	3 °C -20 °C 10 °C	mpérature en '	+6 +4 +2	x1		2 ¥2	X4	Y2	
	Compensation été		de te	0			- ^3			
	Point de rupture X3	25 °C	alage	-2						
	Point de rupture X4	40 °C 2 °C	Déce	-4						
	Compensation calculáe	2 U	−	-6						
	Compensation calculee	xx U		-10	-10	0 +10	+20 +	30 +40) +50	•

X = Température extérieure en °C



5.3.4 Refroidissement nuit d'été

Fonction	La température inférieure de la nuit est utilisée pour refroidir les locaux. On économise ainsi quelques heures de fonctionnement sur le refroidisseur. Si cette fonction est activée, l'unité fonctionne uniquement en free cooling, sans apport du récupérateur ou de la batterie de froid.						
	Cette fonction n'est poss	ible qu'hors plage horaire.					
	Conditions pour que le ra	fraîchissement par nuit d'été soit actif :					
	La température de l'air consigne	vicié est supérieure à la consigne air vicié + la différence de					
	• L'air vicié est plus chau	d que l'air extérieur selon seuil différence INT-EXT.					
	 La température extérieure est supérieure à T° extérieure min 						
Paramétrage	8⊐Index principal > Rég	lages > Température > Réglages > Refroid. Nuit d'été					
	Les valeurs suivantes pe (Valeurs de réglage d'usi	uvent être programmées : ne)					
	Activation	Oui/Non					
	Consigne air vicié Différence consigne Différence INT-EXT T° extérieure min	22 °C 3 °C 5 °C 12°C					
	5.3.5 Relevés						
Fonction	andex principal > Rég	lages > Température > Relevés					

Ce menu permet la lecture des différentes valeurs de température.



5.4 Débit/Pression

Généralités	L'ensemble de accessible de	les fonctions d'affichage et de réglage de débit et pression de l'installation sont epuis ce menu.					
	5.4.1 R	égulation de débit					
Fonction	Régulation de régime des v même si les f	e débit signifie que l'unité maintient le débit d'air programmé constant. Le entilateurs est régulé automatiquement afin que le débit d'air reste correct, filtres commencent à s'encrasser, les diffuseurs à se bloquer, etc.					
Paramétrage	Sindex prin	cipal > Réglages > Débit/Pression > Réglages > Réglage vent AP					
	Les valeurs s (Valeurs de r	suivantes peuvent être programmées : églage d'usine)					
	Hors gel Pré-confort Confort	1000m3/h 1000m3/h 1000m3/h					
	Débit min. Débit max.	0.0m3/h 10000m3/h					
	alndex principal > Réglages > Débit/Pression > Réglages > Réglage vent AV						
	Les valeurs s (Valeurs de r	suivantes peuvent être programmées : églage d'usine)					
	Hors gel	1000m3/h					

Hors gel	1000m3/h
Pré-confort	1000m3/h
Confort	1000m3/h

Débit min. Débit max. 0.0m3/h 10000m3/h



5.4.2 Compensation extérieure

Fonction

Paramétrage

Paramétrage

La compensation température extérieure du débit d'air peut être activée si l'on souhaite réduire le débit d'air l'hiver.

Sale of the second s

Les valeurs suivantes peuvent être programmées : (Valeurs de réglage d'usine)

Ventilateur pulsion

Activation	Non/Oui		0%			_		V 2	
V1 réduction mov	20.9/	air [%]	10% —				\checkmark	× X2	
Print de meture V4	-30 %	it d'							
Point de rupture X1	-20 °C	léb	-20%	V1					
Point de rupture X2	10°C	quo	-30%	11					
Componention colouláe	vv9/	ction	5070		X1				
Compensation calculee	XX 70	lédu	-40%						
Ventilateur reprise		-	-50% —						
Activation	Non/Oui		-30	-	-20	-10	0	+10	+20
					Tem	pérature Air	Extérieure [°C]	
Y1, réduction max	-30 %								
Point de rupture X1	-20 °C								
Point de rupture X2	10°C								
Compensation calculée	xx%								

Г

L

L

5.4.3 Compensation T° pulsion

FonctionLa compensation température extérieure du débit d'air peut être activée si l'on souhaite
réduire le débit d'air l'hiver.

ी Index principal > Réglages > Débit/Pression > Réglages > Compensation T° pulsion

Les valeurs suivantes peuvent être programmées : (Valeurs de réglage d'usine)

Ventilateur pulsion

Activation	Non/Oui	
Y1, réduction max Point de rupture X1 Point de rupture X2	-50 % -3 °C 10°C	[%]
Compensation calculée	xx%	it d'air [
Ventilateur reprise		Dék
Activation	Non/Oui	
Y1, réduction max Point de rupture X1 Point de rupture X2	-50 % -3 °C 10°C	
Compensation calculée	xx%	





Ce menu permet la lecture des différentes valeurs de débit/pression.

5.5 Anti-givre récupérateur

Fonction Selon la température d'air extrait on limite la récupération et réduit le débit d'air des moteurs afin d'éviter l'apparition de givre sur le récupérateur à plaques.

Si le récupérateur à plaques givre, un pressostat de sécurité arrête la récupération.

☐Index principal > Réglages > Température > Réglages > Protection anti-givre

30%

Paramétrage

Les valeurs suivantes peuvent être programmées : (Valeurs de réglage d'usine)

T°air évacué	-3°C

Réduction ventilateur pulsion

Réduction ventilateur extraction 0%





6. Pages détaillées du programme horaire 6.1 Généralités

Ce chapitre décrit les fonctions et options du programme horaire et du calendrier.

Le programme horaire est associé à un calendrier, pour spécifier les jours spéciaux auxquels viendra s'appliquer un programme de dérogation.

Fonction

Le programme horaire permet de sélectionner le régime de la centrale d'unité d'air.

Dans chaque programme horloge, on peut définir jusqu'à 6 points de commutation pour chaque jour de la semaine et le jour spécial.

6.2 Programme horaire

Index principal > Réglages > Horloge 1 > Horloges

Paramètres

Paramètres	Plage	Description
Valeur actuelle	Confort,	Régime actuel
Lundi		Accès à la page <i>dLundi</i>
mardi		Accès à la page dMardi
mercredi		Accès à la page dMercredi
jeudi		Accès à la page dJeudi
vendredi		Accès à la page dVendredi
samedi		Accès à la page dSamedi
Dimanche		Accès à la page dDimanche
Exception		Accès à la page dException



6.3 Programme horaire journalier

Fonction

Saisie du programme journalier pour chaque jour de la semaine et le jour spécial.

Paramètres

Index principal > Réglages > Horloge 1 > Horloges > Lundi...Exception : >

Paramètres	Plage	Description
Temps 1	*:*, 00:0023:59	Temps 1 en heures, minutes
Valeur 1	Arrêt Hors gel Pré-confort Confort	Etat 1 Arrêt Etat 1 Protection hors-gel du bâtiment Etat 1 Pré-confort Etat 1 Confort
Temps 2 Temps 6	*:*, 00:0023:59	Temps 26 en heures, minutes
Valeur 2 Valeur 6	Arrêt Protection Pré-confort Confort	Etat 2 Arrêt Etat 26 Protection hors-gel du bâtiment Etat 26 Pré-confort Etat 26 Confort

Exemple :

Exemple de réglage journalier :

Temps 1		00:00,	00:00 heure
Valeur 1		Protection,	l'état de fonctionnement est réglé sur <i>Protection</i>
Temps 2		05:00,	05:00 heure
Valeur 2		Pré-confort	l'état de fonctionnement est réglé sur <i>Pré-confort</i>
Temps 3		07:00,	07:00 heure
Valeur 3		Confort,	l'état de fonctionnement est réglé sur <i>Confort</i>
Temps 4		21:00,	21:00 heure
Valeur 4		Pré-confort	l'état de fonctionnement est réglé sur <i>Pré-confort</i>
Temps 5		23:00,	23:00 heures
Valeur 5		Protection,	l'état de fonctionnement est réglé sur <i>Protection</i>
Valeur 5	=	Protection,	l'état de fonctionnement est réglé sur <i>Protection</i>
Temps 6	=	*:*,	Inactif
Valeur 6	=	Protection	Le dernier état de fonctionnement est conservé





7. Communication

7.1 Généralités

Selon son type et les modules externes qui lui sont raccordés, le module standard offre différentes options de communication.

Possibilites de T	Type de régulateur standard	Modbu	TCP/IP
communications des P	POL638.00	Х	Х
régulateurs standards	POL638.70	Х	Х

Régulateur standard et modules de communication externes

Type de régulateur	Modules de communication externes	
	M-Bus POL907.00/STD	BACnet IP POL908.00/x
POL638.00	Х	Х
POL638.70	Х	Х

Index principal > m Mise en service > Intégrations >

Paramètres	Plage	Description
M-Bus		Accès aux réglages M-Bus
Modbus interne	Sans	L'interface Modbus interne est activée en
	esclave	réglant le paramètre sur Esclave

Hindex principal > o Objets système > Communication >

Paramètres	Plage	Description
Modules		Accès aux pages de paramétrage de tous
		les modules de communication externes
Bus de process	• OK	Accès à la page de paramétrage du bus de
	Pas OK	process (pour l'HMI et l'appareil
		d'ambiance)
Configuration IP	XXX.XXX.XXX.XXX	Adresse du régulateur sur le bus
		Nom du régulateur sur le bus
		Accès à la page de paramétrage de la
		connexion TCP/IP interne (cf. HMI Web)
Modbus interne		Accès à la page de paramétrage du
		Modbus interne
Modem		Accès à la page de paramétrage de la
		connexion modem
SMS		Accès à la page de paramétrage de la
		fonction SMS via modem



7.2 Modbus

Interface interne

Le régulateur standard dispose toujours d'une interface Modbus. Celle-ci peut être définie comme esclave ou être désactivée.

7.2.1 Mise en service de l'interface Modbus interne

Matériel

Appareils participants : régulateur Climatix POL638



Conditions requises

Configuration de

interne

l'interface Modbus

Conditions requises pour la mise en service:

- Le régulateur Climatix est fourni avec une application fonctionnelle (par exemple pour le chauffage urbain). La mise en service de l'application de chauffage urbain est terminée
- Le fichier de correspondance adéquat (OBH.bin) est chargé. Ce n'est qu'à cette condition que la connexion au Modbus peut être réalisée

EIndex principal > m Mise en service > Intégrations >

Paramètres	Plage	Description
Modbus interne	Sans	L'interface Modbus interne est activée en réglant
	esclave	le paramètre sur Esclave

Paramétrage Modbus

EIndex principal > o Objets système > Communication > Modbus interne >

Paramètres	Plage	Description
Adresse esclave	0247	Adresse du régulateur sur le Modbus
Vitesse en bauds	2400	Vitesse de transmission sur le bus. Tous les
	4800	participants doivent avoir le même
	9600	paramétrage
	19200	
	38400	
Parité	Pair	Parité. Tous les participants doivent avoir le
	Impair	même paramétrage
	sans	
Bit d'arrêt	Un	Nombre de bits d'arrêt. Tous les participants
	Deux	doivent avoir le même paramétrage
Tempo. sign. retour	01000 [ms]	Temporisation du signal de retour
Tempo. err. retour	01000 [ms]	Temporisation erreur recopie
Alarme		Accès à la page de priorité d'alarme
redémarrage après	\checkmark	Après une modification des réglages, il faut
modification	Exécuter	en principe redémarrer le régulateur pour
		qu'il adopte la nouvelle configuration



7.3 BACnet IP

7.3.1 Mise en service du module BACnet/IP

Matériel	Appareils participants : régulateur Climatix POL638
	Module de communication BACnet IP POL908.00/STD,, version V10.26 ou plus récent
Outils	Outils participants: - Appareil d'exploitation (HMI): PC avec Navigateur Internet
Illustration	BACnet / Ethernet IP



Condition

Mise en service du module BACnet/IP La mise en service de l'application de chauffage urbain est terminée.

Etape	Action
1	Arrêter le régulateur
2	Insérer le module BACnet/IP sur le régulateur avec le connecteur embrochable
3	Raccorder le câble BACnet/IP sur le module
4	Mettre le régulateur en marche : •Le module démarre ou l'initialisation est déclenchée • Dès que les deux LED "BPS" et "BUS" s'allument en vert, la communication avec le régulateur et le bus (BACnet) est active
5	Procéder aux réglages BACnet via l'HMI et le navigateur Internet
6	Configurer le module BACnet/IP

Le module BACnet/IP doit être connecté au bus pour être configuré. Procédure :



State index principal > o Objets système > Communication > Modules > [x]-Module IP BACnet >

Paramètres	Plage	Description
Etat	Init	Statut du module
	ОК	
	Alarme	
Erreur	passif	Erreur de communication entre le module et le
communication	Actif	régulateur
BACnet :		Ligne d'en-tête
-Nom de l'appareil		Nom du régulateur sur le réseau
-ID appareil		Adresse du régulateur sur le réseau
-Port		Port de communication sur le réseau
-Etendu		Page avec d'autres réglages
TCP/IP :		Ligne d'en-tête
-Nom WINS		Affichage du nom du module
-DHCP		Affichage de la modalité d'obtention de l'adresse :
	Actif	Obtenir l'adresse du serveur DHCP.
	passif	Adresse IP fixe
-IP actuelle		Affichage de l'adresse IP du régulateur
-Masque actuel	255.255	Affichage du masque de sous réseau
-Passerelle		Affichage de l'adresse de la passerelle
actuelle		
-Régler IP		Régler l'adresse IP
-Régler masque	255.255	Régler l'adresse du masque
-Régler passerelle		Régler l'adresse de la passerelle
-Sauv. réglages	Actif	Sauvegarde des paramètres de tendance
	passif	
Général :		Ligne d'en-tête
-Version du	9.26	Version du logiciel du module
logiciel		
-ID appareil	8201	ID appareil interne du module
-Module		Type de module (par exemple POL908 BACnet IP)
-Diagnostic		Affichage de la version du matériel et du logiciel du
		module
Régler sur défaut	\checkmark	(affichage seulement) Après une modification des
ou	Exécuter	réglages, il faut en principe redémarrer le régulateur
Redémarrage		pour qu'il adopte la nouvelle configuration
requis!		
Régler sur défaut	passif	Au niveau service: Réinitialisation de tous les
	Actif	paramètres BACnet IP du module aux valeurs d'usine



Paramétrage BACnet

Similar Index principal > o Objets système > Communication > Modules > [x]-Module IP BACnet > -Avancé>

Paramètres	Plage	Description
Support unités	Aucun	Horaire inchangé
	Cible	Cible
	Métrique	Métrique
	Impérial	Impérial
Descript. langue	Anglais	Langue de description du fichier EDE pour
	Suédois	l'intégration BACnet
	Allemand	
Unicode		Jeu de caractères de la langue de description.
	passif	Le jeu de caractères ASCII par défaut est
	A atif	utilise.
	ACIII	necessaire uniquement pour des langues
		comme le chinois ou le russe (qui ne sont pas
Niveau de	0.9	Niveau d'accès via BACnet
sécurité	09	Niveau d'acces via DAChet
ID serveur	08	
alarmes		
ID1 dispositif	04294967295	
alarme		
ID2 dispositif	04294967295	
alarme		
ID3 dispositif	04294967295	
alarme		
Communication		Table de correspondance pour la
	Mise en	communication :
		(16384 = utilisation de la table de correspondence com1)
	I Miso on	(16285 – utilization do la table do
		$(10303 = 0.0000 \text{ com}^2)$ has ansars
	2	implémentée)
	2	Il ne faut pas modifier cette valeur
Après	\checkmark	(affichage seulement) Après une modification
modification des	Exécuter	des réglages, il faut en principe redémarrer le
valeurs, il faut		régulateur pour qu'il adopte la nouvelle
redémarrer		configuration
l'appareil.		ž



8. Informations sur l'installation

Informations principales

s Les informations principales sur l'installation peuvent toujours être consultées, sans saisir de mot de passe :

> Nom Rue Etat

Index principal > o Objets système > Information sur l'installation >

Paramètres

Description/exemple :		
par exemple Mercier		
par exemple Rue de l'installation		
par exemple Adresse de l'installation		
(uniquement au niveau Service) Accès à la page alnfo application		

• Niveau service nécessaire:

Callndex principal > o Objets système > Information sur l'installation Avancé >

Paramètres	Description/exemple :		
Info appli 4	Saisie de texte pour les informations d'application 4		
- Nom			
Info appli 5	Saisie de texte pour les informations d'application 5		
- Rue			
Info appli 6	Saisie de texte pour les informations d'application 6		
- Ville			

Exemple de saisie de texte

- 6. Sélectionner la ligne de saisie en appuyant sur le bouton OK.
- 7. Tourner le bouton pour modifier le premier caractère.
- 8. Appuyer sur le bouton OK pour passer à la ligne suivante.
- 9. Procéder à l'identique pour chaque caractère Un maximum de 19 caractères est autorisé.
- 10. Si la chaîne doit comporter moins de 19 caractères : entrer le symbole # pour mettre fin à la saisie.

Remarque

Le symbole # ne doit être suivi d'aucun caractère.



9. Enregistrer/restaurer des paramètres

Fonctions

- Une installation configurée et paramétrée peut être sauvegardée sur une carte SD, ou chargée depuis la carte dans un régulateur.
- On peut sauvegarder et restaurer dans le régulateur deux jeux de paramètres différents pour une installation configurée à l'identique. Il est ainsi possible de conserver un jeu de paramètres standard réglés en usine (Sauv. régl. usine) et un jeu de sauvegarde après mise en service de l'installation (Sauv. régl. Service)

Ces actions nécessitent de disposer des droits d'accès adéquats.

Exécution

Charger > Sauvegarder/charger >

Paramètres	Plage	Description
Sauv. régl.		Sauvegarde de la configuration actuelle de
-> SD		l'installation avec tous les paramètres sur la carte
	\checkmark	SD :
	Exécuter	passif
		Exécuter la sauvegarde. L'affichage retourne ensuite
		sur ✓.
		Si un fichier de paramètres (Param.bin) est déjà
		présent sur la carte, il est écrasé
Régl.		Indique si une sauvegarde de la configuration sur la
sauvegardés		carte SD s'est bien déroulée :
	Non	l'enregistrement n'a pas eu lieu ou ne s'est pas
		correctement déroulé.
	oui	L'enregistrement s'est déroulé correctement. Après
		une panne de courant ou une réinitialisation, ce
		paramètre est remis sur <i>Non</i>
Régl. appl. défaut		Chargement de la configuration avec tous les
		paramètres correspondant au programme global
		standard chargé en usine. Il faut procéder ensuite à
		une nouvelle mise en service complète !
	\checkmark	passif
	Exécuter	Exécution du chargement. L'afficheur ouvre ensuite
		la page iMise en service
Charger régl. <-		Chargement du fichier de configuration de
SD		l'installation et de tous les paramètres de la carte SD
		dans le régulateur. Après chargement, un
		redémarrage est requis dans tous les cas.
	✓ 	passif
	Exécuter	Exécution du chargement. L'affichage retourne
		ensuite sur ✓
Réglages chargés		Indique si le chargement de la configuration s'est
		déroulé convenablement :
		Le chargement n'a pas eu lieu ou ne s'est pas
	Non	correctement deroule.
	oui	Le chargement s'est correctement deroule. Après
		une panne de courant ou une reinitialisation, ce
		parametre est remis sur <i>Ivon</i> . Le regulateur
		tonctionne alors avec la configuration chargee
		depuis la carte SD.



Redémarrage		Exécution de la réinitialisation après chargement des
requis !		paramètres.
	\checkmark	passif
	Exécuter	Exécution de la réinitialisation. Le régulateur
		fonctionne alors avec la configuration chargée
		depuis la carte SD.
Charger régl.		Chargement du fichier de paramètre de la mise en
Service		service.
	\checkmark	passif
	Exécuter	Exécution du chargement. L'afficheur ouvre ensuite
		la page Vue principale
Charger régl.		Chargement du fichier de paramètres d'usine*:
Usine	\checkmark	passif
	Exécuter	Exécution du chargement. L'affichage retourne
		ensuite sur ✓
Sauv. régl.		Enregistrement du fichier de paramètres de mise en
Service		service sur le régulateur.
	\checkmark	passif
	Exécuter	Exécuter l'enregistrement. L'affichage retourne
		ensuite sur ✓
Sauv. capt. al	\checkmark	
>SD	Exécuter	Sauvegarde d'une capture d'alarmes sur la carte SD
Sauv. archive ->	Sans	Enregistrer l'archive sur la carte SD si :
SD	Si complt	La carte SD est pleine
	Mensuel	Tous les mois
	Hebdomad	Toutes les semaines
	Exécuter	
Sauv. trace	\checkmark	
-> SD	Exécuter	
Charger BSP	✓	la commande "Charger BSP" peut être déclenchée
	Exécuter	via l'HMI.

* Usine du constructeur de sous-station de transfert (OEM)



Fonctionnalité Web intégrée 10.

Le régulateur POL638.xxx dispose d'un serveur Web pour la commande à distance viaun navigateur Internet standard.

Conditions requises

Pour qu'une connexion puisse être établie via Internet, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le fichier de correspondance adéquat (HMI4Web) est chargé
- Le régulateur est connecté à Ethernet

Modification des paramètres TCP/IP

☐Index principal > c	Objets système	> Communication >	Configuration IP :
----------------------	----------------	-------------------	--------------------

Paramètres	Plage	Description
DHCP		Affichage des modalités d'obtention de l'adresse :
	Actif	Obtenir l'adresse du serveur DHCP
	passif	Adresse IP fixe
IP actuelle		Affichage de l'adresse IP du régulateur
Masque actuel		Affichage du masque de sous réseau
Passerelle actuelle		Affichage de l'adresse de la passerelle
Régler IP		Réglage de l'adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx
Régler masque		Réglage du masque (par
		exemple 255.255.255.000)
Régler passerelle		Réglage de la passerelle xxx.xxx.xxx.xxx
100 Mbit	Actif	
	passif	
Nom		Affichage du nom du régulateur
MAC		Affichage de l'adresse MAC du régulateur
Lien	Actif	
	passif	
Nom utilisateur		Ligne du nom d'utilisateur
-	Nom	
Mot de passe		Ligne du mot de passe
-	Mot de	
	passe	
Nom utilisateur FTP		
-	Nom	
Mot de passe FTP		
-	Mot de	
	passe	
Après modification		information
valeurs	\checkmark	
Redémarrage requis !	Exécuter	Déclenchement d'un redémarrage



Ouverture de session avec l'HMI Web

Procédure :

- 1. Ouvrir le navigateur Internet
- Entrer l'adresse (nom de destination ou adresse IP)
 ---> boîte de dialogue Etablissement de la liaison avec::

Verbindung herstellen mit myozs164.dy ? 🗙		
Der Server "myozs164.dyndns.org" an "Embedded WEB Server" erfordert einen Benutzernamen und ein Kennwort. Warnung: Dieser Server fordert das Senden von Benutzernamen und Kennwort auf unsichere Art an (Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung).		
Benutzername: C Kennwort: Kennwort speichern		
OK Abbrechen		

- 3. Entrer le nom d'utilisateur [ADMIN].
- 4. Entrer le mot de passe [SBTAdmin!].
- 5. Cliquer sur OK pour valider.
 - ---> La page d'accueil de l'application de chauffage urbain s'ouvre :



L'exploitation s'effectue ensuite comme sur une HMI "habituelle".



11. Réglages Système

11.1 Réglage du mot de passe

La protection par mot de passe comporte 4 niveaux.

Actions possibles aux différents niveaux :

- Niveau utilisateur tous utilisateurs, pas de mot de passe requis :
 - Accès en lecture à tous les menus sauf o Objets système, Pages de configuration et de détails
 - Accès en lecture aux pages sListe des alarmes et sHistorique alarme
- Niveau utilisateur final utilisateur final, mot de passe 1000:
 - Affichage du niveau de l'HMI-DM (POL895.51/STD) avec -
 - Le niveau dans l'afficheur du POL638.70/DH1 est représenté par un 6 dans la zone en haut à droite
 - Niveau utilisateur, avec en plus :
 - Accès en lecture à tous les menus sauf Configuration
 - Droits d'écriture des consignes principales
 - Possibilité d'acquitter ou d'effacer des alarmes
- Niveau Service personnel de service, mot de passe 2000:
 - Affichage du niveau de l'HMI-DM (POL895.51/STD) avec 3
 - Le niveau dans l'afficheur du POL638.70/DH1 est représenté par un 4 dans la zone en haut à droite
 - Accès au niveau utilisateur final et service
- Niveau Mise en service Technicien Depair, mot de passe ...fournit sur demande:
 - Affichage du niveau de l'HMI-DM (POL895.51/STD) avec ₩
 - Le niveau dans l'afficheur du POL638.70/DH1 est représenté par un 4 dans la zone en haut à droite
 - Accès au niveau utilisateur final et service

Chaque niveau d'accès inclut le niveau précédent (dont le numéro est plus élevé)



11.2 Modifier le mot de passe

mot de passe:

mot de passe:

Utilisateur Changement du

Service

Il est possible de modifier les mots de passe par défaut. Il faut disposer à cet effet du mot de passe du niveau Service.

Paramètres

Paramètres	Plage	Description
Accès		On peut saisir ici le mot de passe du niveau d'accès
		souhaité. Cette ligne n'est pas disponible au niveau
		d'accès dont le numéro est le plus élevé
Quitter		Met fin à la session
		La page Vue principale s'affiche
Changement du		Possible uniquement au niveau service : on peut modifier

☐Index principal > o Objets système >Modifications mot de passe >

Procédure (exemple avec 1. le mot de passe du niveau 2. service)

- . Changement du mot de passe: Sélectionner le niveau Service.
- Entrer le nouveau mot de passe sous la ligne Saisir mot de passe :
 Tourner le bouton OK: Modification du chiffre en cours
 Appuyer sur le bouton OK: Accès au chiffre suivant
 Appuyer après le quatrième chiffre : Passage au premier chiffre de la ligne Confirmer mot de passe

le mot de passe de l'utilisateur final

le mot de passe du niveau service

Possible uniquement au niveau service : on peut modifier

3. Spécifier de nouveau le mot de passe comme décrit précédemment Appuyer après le quatrième chiffre : Le nouveau mot de passe est adopté

ESC

La saisie du nouveau mot de passe est interrompue. Le mot de passe précédent reste en vigueur.

11.3 Prise en charge multilingue

Il est possible de charger et de sélectionner des langues.

L'anglais et l'allemand sont implémentés par défaut (HMI).

- Il faut accéder au moins au niveau utilisateur final :
- ^{o--}Index principal > o Objets système > Sélection de la langue >
- Il faut accéder au moins au niveau Service :

Paramètres

Sindex principal > o Objets système > Sélection de la langue >

Paramètres	Plage	Description
Langue IHM	Anglais	Langue anglais
	Allemand	Langue allemand
Cliché alarme		Ligne d'en-tête
- Sauvegarder -> SD	Anglais	Langue anglais
	Allemand	Langue allemand
Modem		Ligne d'en-tête
-Langue	Anglais	Au niveau service, Langue anglais
-Langue SMS	Anglais	Langue pour les messages SMS
[x]-Module IP BACnet	Anglais	Langue des points de donnée BACnet



11.4 - Appareil d'exploitation (HMI)

11.4.1 Généralités

Réglages principaux de l'interface utilisateur (HMI): La mention *Intégré* signifie que ces paramètres ne s'appliquent qu'à une HMI intégrée au régulateur (POL638.70/DH1).

Paramètres

⊶ Index principal > o Objets système > HMI >

Paramètres	Plage	Description
Langue IHM		Affichage de la langue actuellement sélectionnée et
		possibilité de la modifier :
	Anglais	Langue anglais
	Suédois	Langue suédois
	Allemand	Langue allemand
Réinitialiser	330 [min]	Réglage du temps d'expiration de la session après la
l'heure		dernière intervention. Une fois ce délai écoulé, il faut
		rouvrir une session.
Luminosité	031	Intensité lumineuse du rétro-éclairage
Intégré		
Contraste:	031	Contraste du rétro-éclairage
Intégré		
Durée de	215 [s]	Durée pendant laquelle une page d'erreur s'affiche.
signalisation:		C'est le cas par exemple lorsque l'on a saisi un
Int.		consigne en dehors de la plage autorisée



12. Carte SD et modem

12.1 Fonctions de la carte SD

Le régulateur contient un connecteur pour recevoir une carte SD d'une capacité de 4 Go. Grâce à cette carte, on peut : Charger l'application (Download): Système d'exploitation (par exemple POL63x_BSP_V918.ucf) - Logiciel d'applications (par exemple MBRTCode POL63x V038.ucf) - Programme d'exploitation de l'HMI (par exemple HMIcomp.ucf) - Programme d'exploitation de l'HMI Web (par exemple HMI4Web.ucf) - Langues et données de communication (par exemple OBHcomp.ucf) Charger les réglages: Configuration de l'installation avec les paramètres (Param.bin) Sauvegarder les réglages : - Configuration de l'installation avec les paramètres (Param.bin) Cette fonction permet de mettre à jour/à niveau le régulateur et l'application. **Charger l'application** Condition Les fichiers à charger doivent être décompressés dans le répertoire racine de la carte SD. Fichiers sur la carte SD Geändert am Name 🔺 Größe Тур 🖬 HMI4Web.ucf 369 KB UCF File 01.06.2011 13:36 🗟 HMI.ucf 345 KB LICE File 01.06.2011 13:36 🖬 MBRTCode POL63x V038.ucf 01.06.2011 13:36 378 KB UCF File OBHcomp.ucf 97 KB UCF File 01.06.2011 14:01 Insérer la carte SD dans le régulateur. Procédure 1 Couper l'alimentation. 2. Introduire un objet fin dans le trou situé à côté de l'affichage d'état du régulateur pour 3 actionner délicatement la touche située au fond (vous devez percevoir une légère résistance suivie d'un léger déclic) et la maintenir enfoncée. 4. Mettre sous tension. Attendre que la LED clignote en alternance en vert et en rouge. 5. 6. Relâcher la touche. Attendre que la LED s'éteigne. 7. 8. Couper l'alimentation. Mettre sous tension. 9. Une fois que la mise en service a été effectuée et que les paramètres de régulation ont été Sauvegarder et restaurer réglés, il est possible d'enregistrer les paramètres et configurations réglés sur la carte SD la configuration (chargement de PARAM.bin). Vous pouvez alors les recharger par exemple dans un autre régulateur de configuration de base identique (système d'exploitation, application, HMI, HMI4Web et langues/communication). Cette opération nécessite le mot de passe du

niveau Service.



Procédure au niveau Service

- 1. Insérer une carte SD vierge dans le régulateur.
- Enregistrer les données sur la carte SD : Index principal > o Objets système > Sauvegarder/charger > Sauv. régl. -> SD > Exécuter
- Attendre que: Index principal > o Objets système > Sauvegarder/charger > Régl. sauvegardés = oui
 Insérer la carte dans un autre régulateur.
- Charger les données de la carte SD dans le régulateur : Index principal > o Objets système > Sauvegarder/charger > Charger régl. > SD > Exécuter
- 6. Attendre que:
- Index principal > o Objets système > Sauvegarder/charger > Réglages chargés = oui
- 7. Répéter les étapes 5 et 6.
- 8. Réinitialiser le régulateur : Index principal > o Objets système > Sauvegarder/charger > Redémarrage requis! > Exécuter

12.2 Modem/SMS

Interface de télégestion Tous les régulateurs Climatix 6xx sont équipés d'une interface pour le raccordement d'un modem externe. Il est alors possible d'y accéder à distance pour effectuer une télégestion via le logiciel Climatix SCOPE. Le régulateur peut transmettre des SMS d'alarme. Vous pouvez obtenir auprès de Siemens la liste des modems testés.

12.2.1 Mise en service des modems/de la fonction SMS

Type de prise

prise RJ45, 8 broches

Les connecteurs se trouvent en haut à droite sur le boîtier du régulateur :



le graphique illustre l'affectation des broches.

Installation et mise en service

Procédure de raccordement d'un modem : Sur le régulateur Climatix:

Etape	Action
1	Couper la tension d'alimentation
2	Connecter le modem
3	Brancher la tension d'alimentation
4	Vérifier les réglages du modem

Conditions requises

Conditions requises pour la mise en service du modem:

- La mise en service de l'application de chauffage urbain est terminée
- Niveau Service (Mot de passe 2000)
- Le fichier de correspondance (OBHcomp.ucf) a été chargé



E

tape	Action
1	Dans le menu Clindex principal > o Objets système > Communication > choisir l'option SMS
2	Configurer les paramètres

Remarque

Une fois le modem correctement mis en service, il est possible de l'utiliser pour accéder au régulateur à l'aide du logiciel Climatix SCOPE.

Paramètres

Communication > Modem > Communication > Modem >

Paramètres	Plage	Description
N° actif SMS	Inactif	Sélection de la fonction SMS
	Nbr 1	Envoi de SMS au numéro téléphone 1 - 4
	Nbr 2	
	Nbr 3	
	Nbr 4	
Langue SMS	Anglais	Sélection de la langue du SMS
	Allemand	

Paramétrage des SMS Sindex principal > o Objets système > Communication > SMS >

Paramètres	Plage	Description
SMS libre 1		Texte pour SMS libre 1
-Climatix free SMS		
SMS libre 2		Texte pour SMS libre 2
-Climatix free SMS		
SMS fixe 1	NoSMS	
SMS fixe 10		
SMS libre 1		Ligne d'en-tête
- Text SMS 1		Saisie de texte pour SMS libre 1
SMS libre 210		Ligne d'en-tête
- Texte SMS 210		Saisie de texte pour SMS libre 210

Paramétrage du modem ² Index principal > o Objets système > Communication > Modem >

Paramètres	Plage	Description
Type connexion	AucunModem,	Indique si un modem est raccordé
Etat		
- Motif de l'état	ErreurGénérale,	
Force du signal (GSM)		Qualité du signal du modem GSM
PIN		Numéro PIN du modem
PIN SMS		Le régulateur peut aussi recevoir des
		SMS. Il faut toutefois que vous
		disposiez d'un numéro PIN particulier,
N° tel. 1		Saisie du numéro de téléphone 1
N° tel. 2		Saisie du numéro de téléphone 2
N° tel. 3		Saisie du numéro de téléphone 3
N° tel. 4		Saisie du numéro de téléphone 4
N° actif SMS	04	Affichage du numéro auquel un SMS
		sera envoyé 0 = SMS désactivé
Langue SMS	Anglais	Affichage de la langue dans laquelle
	Suédois	un SMS sera envoyé
	Allemand	
Envoyer chaîne		Affichage de la chaîne d'initialisation
		du modem pour l'émission



Paramètres	Plage	Description
Chaîne reçue		Affichage de la chaîne
		d'initialisation du modem pour la
Etendu		Accès à la page <i>eModem</i> pour
		entrer les paramètres requis

Description de l'état

Valeur	Etat de fonctionnement
0	OK, SMS
1	OK, général
2	Le modem s'initialise
3	Le modem transfère des données
4	Le modem n'est pas connecté au fournisseur d'accès
5	Recherche du réseau
6	Le fournisseur a interdit une connexion au réseau
7	Etat d'enregistrement inconnu
8	Le modem effectue la connexion
9	Le modem est connecté
10	Erreur générale, le modem ne répond pas, il se peut qu'il ne soit pas raccordé
11	L'initialisation du modem a échoué

Paramètres	Plage	Description
Activer bus	non	Libération de la LED du bus
LED	oui	Arrêt = Aucun modem raccordé ou LED non
		libérée
		Jaune = modem raccordé et initialisé, aucune
		communication active
		Vert = modem raccordé et
		communication active
		Rouge = modem raccordé mais erreur
		présente (par exemple : pas de
		fournisseur, aucune initialisation
		possible)
Chaîne init. 1		Chaîne d'initialisation du modem 1
Forcer	passif	Déclencher un redémarrage
réinitialisatio	Actif	
n		
Langue	Anglais,	réglage de la langue
	Allemand	
Mode SMS	passif	passif: envoi de SMS sous forme de message
PDU	Actif	texte
		Actif: envoi des SMS en mode PDU (reconnu
		par quelques anciens téléphones portables
		uniquement)
Téléphone	passif	passif: L'émetteur est un modem GSM
portable	Actif	Actif: L'émetteur est un téléphone portable
Vitesse en	passif	passif: La vitesse de transmission entre le
bauds	Actif	régulateur et le modem est de 57600 kBit
(19200)		Actif: La vitesse de transmission est de 19200



13. Activation des périphériques

Description

EIndex principal > Installation > Réglages

Le menu Réglages permet activer/désactiver des périphériques selon la configuration de l'installation.

Conditions requises Conditions requises pour l'activation des périphériques :

• Niveau Mise en service Technicien(Depair SA)

Paramètres	Plage	Description
Type sonde T°	NI1000L&S /	Caractéristique des sondes de température
	PT1000	
Contrôleur de chaud	Non/Oui	Vanne de chaud
Pompe chaud	Non/Oui	Installation avec pompe de chaud
Contrôleur froid	Non/Oui	Vanne de froid
Contrôleur récup.	Non/Oui	Installation avec un régulateur de récupération
Sonde T° extrait	Non/Oui	Utilisation de la sonde T° air extrait
Clapet progressif	Non/Oui	Clapet d'isolement TOR/progressif
Retour clapet	Non/Oui	Régulation en fonction du retour d'état des clapets
Consigne calculée	Non/Oui	Régulation en fonction de la T° de l'air vicié
Informations filtres	Non/Oui	Installation avec pressostat de filtre
Pompe froid	Non/Oui	Installation avec pompe de froid
Récuperateur rotatif	Non/Oui	Récupérateur à plaque/rotatif
Sonde de pression	Non/Oui	Utilisation des sondes de pression des ventilateurs
Consigne débit	Non/Oui	Réglage pression constante/débit constant
Moteur KVK	Non/Oui	Installation avec moteur KVK
Clapet KVK	Non/Oui	Installation avec clapet KVK
Retour clapet KVK	Non/Oui	Régulation en fonction du retour d'état des clapets
Client modbus	Non/Oui	Installation avec client modbus
EasyBus	Non/Oui	Installation avec EasyBus
Belimo modbus	Non/Oui	Installation avec Belimo modbus

Remarque

Redémarrer l'automate un fois les réglages effectués.



14. Mise en service

Description

Control and the service in the service is the service in the service is the servi

Le menu Mise en service permet de configurer et de contrôler le fonctionnement des différents périphériques actifs.

Conditions requises

Conditions requises pour la mise en service de l'installation:

- Le réglage des éléments actifs est effectué
- Niveau Service (Mot de passe 2000)

Paramètres	Plage	Description
Commande clapets	Fermer/Ouvert/Null	Commande des clapets
Clapets ouverts	Fermer/Ouvert	Retour d'état des clapets
Alarme feu	Ok/Alarme	DI alarme feu
Commande PV	On/Off	Retour d'état de la commande à distance
Commande GV	On/Off	Retour d'état de la commande à distance
Information panne	On/Off/Null	Contact libre de potentiel – panne à distance
Information marche	On/Off/Null	Contact libre de potentiel – marche à distance
T° exterieur	O°	Mesure de température
T° pulsion	O°	Mesure de température
T° vicié	°C	Mesure de température
T° évacué	°C	Mesure de température
Pression AP	Pa	Mesure de la sonde de pression du ventilateur AP
Pression AV	Pa	Mesure de la sonde de pression du ventilateur AV
Ventilateur AP	Ok/Alarme	Statut du ventilateur AP
Ventilateur AV	Ok/Alarme	Statut du ventilateur AV
Ventilateur AP	%	Signal de commande 0-10V du ventilateur AP
Ventilateur AV	%	Signal de commande 0-10V du ventilateur AV
Givre récuperateur	Non/Oui	Retour d'état du pressostat anti-givre
Récuperateur	%	Signal de commande 0-10V du récupérateur
Alarme gel	Ok/Alarme	Retour d'état du thermostat anti-gel de la batterie
Pompe de chaud	On/Off/Null	Commande de la pompe de chaud
Vanne de chaud	%	Signal de commande 0-10V de la vanne de chaud
Pompe de froid	On/Off/Null	Commande de la pompe de froid
Vanne de froid	%	Signal de commande 0-10V de la vanne de froid
Filtre pulsion	Ok/Défaut	Retour d'état du pressostat du filtre pulsion
Filtre extraction	Ok/Défaut	Retour d'état du pressostat du filtre extraction
Ventilateur KVK	On/Off/Null	Commande des ventilateurs KVK
Clapet KVK	Fermer/Ouvert/Null	Commande des clapets
Retour clapet KVK	Fermer/Ouvert	Retour d'état des clapets KVK

Remarque

Null = fonctionnement automatique.



15 Traitement des alarmes 15.1 Généralités

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Alarmes
- Priorité d'alarme et de défaut
- Liste d'alarmes (alarmes actives et non acquittées)
- Historique d'alarmes (liste de toutes les alarmes actuelles et passées)
- Acquittement d'alarmes

Points essentiels

- Les listes d'historique et d'alarme peuvent contenir au maximum 50 entrées chacune
- Chaque alarme est signalée avec un texte clair, une priorité d'alarme ou de défaut, une date et une heure
- Chaque nouvelle alarme entrante génère une entrée dans la liste d'alarmes et d'historique
- En présence d'une alarme active :
 - La LED d'alarme clignote sur l'interface externe
 - Le symbole d'alarme en forme de cloche oscille sur l'interface intégrée
- En présence d'une alarme acquittée mais encore active :
 - La LED d'alarme de l'interface externe reste allumée
- Le symbole d'alarme en forme de cloche reste immobile sur l'interface intégrée
- Acquittement d'une alarme inactive ou disparition d'une alarme non enregistrée :
 - Liste d'alarmes L'entrée est effacée
 - Liste d'historique : Indication de la disparition d'alarme avec le symbole -

Alarmes enregistrées et non enregistrées

Déroulement pour des alarmes non enregistrées :











Priorité d'alarme

A la mise en service, on peut fixer une priorité d'alarme pour différentes entrées analogiques et binaires

- Pour une entrée analogique, on peut ainsi définir la réaction en cas de dépassement d'une valeur limite haute ou basse
- Pour une entrée binaire, on peut spécifier la marche à suivre lorsque cette entrée se positionne sur sa valeur d'alarme prédéfinie.
- Les sorties binaires ne reconnaissent aucune priorité d'alarme.
- La priorité d'alarme des sorties analogiques n'est en général pas fixée. On pourrait déterminer une réaction en cas de dépassement d'une valeur limite haute ou basse

On peut, à la mise en service, définir un priorité de défaut pour différentes entrées et sorties physiques.

Priorité de défaut Les types de défaut suivants peuvent survenir sur les entrées analogiques du régulateur :

AucuneSonde	Aucune sonde n'et raccordée, ou une coupure de ligne est survenue
	pour des sondes passives
SurPlage	La valeur de mesure de sondes actives est trop élevée
SousPlage	La valeur de mesure de sondes actives avec entrée de courant est trop
	basse
Court-circuit	Court-circuit de la ligne de raccordement ou de l'élément sensible
	de sondes passives
ErreurCom	Calibrage absent (retourner le régulateur au constructeur)
ErreurProcess	Erreur de calcul interne
ErreurConfig	Une entrée ou une sortie universelle n'est pas configurée

Les types de défaut suivants peuvent survenir sur les entrées analogiques des modules d'extension d'E/S:

AucuneSonde	Aucune sonde n'et raccordée, ou une coupure de ligne est survenue		
	pour des sondes passives		
SurPlage	La valeur de mesure est trop élevée		
SousPlage	Valeur de mesure trop basse		
ErreurCom	rreurCom Erreur de communication du régulateur au module d'extension		
ErreurConfig	FreurConfig Une entrée ou une sortie universelle n'est pas configurée		

Aucun défaut ne peut être signalé pour les entrées et sorties binaires ainsi que pour les sorties analogiques sur le régulateur.

Les défauts des entrées et sorties binaires et des sorties analogiques du module d'E/S sont en général signalés sur l'ensemble du module. Le module d'E/S provoque dans ce cas l'inscription d'un message d'erreur dans la liste d'alarme.

Priorités

On peut régler les priorités d'alarme et de défaut de la manière suivante :

0	ArrêtInstall(A)	La partie d'installation affectée par un défaut ou une alarme est désactivée. Les points de donnée de la partie commune désactivent à cet effet toutes les installations. Pour certains points de donnée, la priorité d'alarme ou de défaut est réglée par défaut sur <i>ArrêtInstall</i> . Le point de donnée est signalé dans la liste d'alarmes
1	Urgent(A)	Le point de donnée est signalé dans la liste d'alarme avec cette priorité
2	Basse (B)	Le point de donnée est signalé dans la liste d'alarme avec cette priorité
3	AvertissementLe point de donnée est signalé dans la liste d'alarme avec(C)cette priorité	
4	Pas d'alarme Le point de donnée n'est pas enregistré dans la liste d'alarmes	



Les priorités *Urgent*, *Basse* et *Avertissement* doivent signaler l'importance d'un point et permettre d'effectuer une retransmission d'alarme distincte. Exemple:

- Si les deux sorties d'alarme sont configurées, les alarmes de priorité *ArrêtInstall* et *Urgent* sont dirigées sur *Sort.alarme.urgent* et celles de priorité *Basse* et *Avertissement* sur *Sort.alarm.pas.urgt.*
- Si l'on a configuré que *Sort.alarme.urgent*, on peut choisir si toutes les priorités doivent être signalées, ou seulement *ArrêtInstall* et *Urgent*.
- Seules les alarmes de priorité *ArrêtInstall* doivent être signalées par SMS ou courrier électronique.
- Les alarmes de priorité *ArrêtInstall* et *Urgent* doivent être accompagnées dans les courriers électronique d'un texte supplémentaire comme :
 - Veuillez contacter le département Service au 06...... etc.

15.1.1 Points de donnée de priorité ArrêtInstall

La priorité d'alarme ou de défaut de certains points est réglée par défaut sur *ArrêtInstall*. Celle-ci déclenche l'arrêt de la partie d'installation concernée comme le régulateur primaire, le circuit de chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Si le point de donnée appartient à la partie d'installation commune comme la température extérieure, toutes les installations sont arrêtées.

RemarqueSi l'on ne souhaite pas cela, on peut faire passer la priorité de ArrêtInstall à Urgent . Il faut
néanmoins être conscient qu'en cas d'erreur de température, la régulation peut continuer
de fonctionner avec une température erronée. Ceci peut entraîner une surchauffe de
l'installation ou endommager le circuit de chauffage.



15.2 Détail d'alarme ou d'historique

Un première pression sur le bouton d'alarme affiche la vue détaillée de la dernière alarme entrante.

On peut accéder à la vue détaillée de n'importe quelle entrée de la liste d'alarmes ou de l'historique d'alarmes.

La vue détaillée contient les informations suivantes :

1ère	+ Nom et type de l'alarme	
ligne		
2ère	Priorité d'alarme ou de défaut sous forme de numéro et de texte	
ligne		
3ème	Date et Heure	
ligne	Liste d'alarmes de l'alarme entrante	
	Historique d'alarmes : de l'alarme entrante (+) ou sortante (-)	
Exemple :	+ temp. ext. : AucuneSonde	
	1 Urgent(A)	
	31.12.2011 23:59:59	

15.3 Liste d'alarmes

Une deuxième pression sur le bouton d'alarme affiche la liste d'alarmes, si celle-ci contient une entrée. C'est le cas dès qu'une alarme est présente, ou si une alarme inactive n'a pas encore été acquittée.

On peut acquitter les alarmes en première ligne, et le nombre d'entrées de la liste s'affiche.

On peut accéder à la vue détaillée de n'importe quelle entrée de la liste d'alarmes.

La liste d'alarmes offre les options et informations suivantes :

1ère ligne	Acquittement 14	1
	Après avoir appuyé le bouton OK sur cette ligne, on peut acquitte	on peut acquitter les
	alarmes en sélectionnant Exécuter.	
Autres lignes	+ Nom et type de l'alarme	
Exemple :	Exemple : + temp. ext. : AucuneSonde	
	+Hors-gel CC1: Alarme	
	+ Lim.imp.compt.ther: SousPlage	

Remarque

La liste peut contenir au maximum 50 entrées.



15.4 Historique d'alarmes

Cliquer une deuxième ou une troisième fois sur le bouton d'alarme pour accéder à l'historique d'alarme, selon qu'une entrée existe ou non dans la liste d''alarmes.

Chaque alarme entrante est enregistrée à la fois dans la liste d'alarmes et l'historique d'alarmes.

L'historique enregistre également les alarmes sortantes. Une alarme sortante résulte de la désactivation d'une alarme non enregistrée ou de l'acquittement d'une alarme enregistrée inactive.

On peut acquitter les alarmes en première ligne, et le nombre d'entrées de la liste s'affiche.

On peut accéder à la vue détaillée de n'importe quelle entrée de l'historique d'alarmes.

La liste d'historique offre les options et informations suivantes :

1ère ligne	Acquittement 14 Après avoir appuyé le bouton OK sur cette ligne, on peut acquitter les alarmes en sélectionnant <i>Exécuter</i> .	
Autres lignes	+ Nom et type de l'alarme	
Exemple :	 temp. ext. : OK +Hors-gel CC1: Alarme Lim.imp.compt.ther: OK 	

Remarque

La liste peut contenir au maximum 50 entrées.



15.5 Réglages du traitement des alarmes/de l'historique d'alarmes

Les paramètres de traitement d'alarme permettent de configurer...

- la liste d'alarmes,
- l'historique d'alarmes et
- la capture d'alarme

Ils permettent en outre d'accéder aux listes des captures d'alarme.

Paramètres

Paramètres	Plage	Description
Capture alarme		Accès aux listes configurées avec affichage du
		nombre d'entrées actives
Liste d'alarmes		Accès à la liste d'alarmes
-Réinitialisation	Exécuter	Attention : Suppression de toutes les entrées de la
		liste, même si elles sont encore actives, ou
		inactives mais non acquittées. Pour que des
		entrées figurent de nouveau dans la liste, il faut de
		nouvelles alarmes entrantes.
-Tri 1	_	Critère de tri principal:
	Temps	Tri selon la date et l'heure.
	ID objet	Tri alphabétique croissant
	Priorité	Tri par priorité d'alarme et de défaut
	Etat	Tri par type d'alarme
-Tri 2	Temps	Critère de tri secondaire :
	ID objet	Cf. Tri 1
	Priorité	
	Etat	
-Trié par ordre	passif	La liste s'affiche dans l'ordre inverse des critères de
décroissant	Actif	triactuels
-Capture alarme	Arrêt,	Indique si la capture d'alarme est activée ou inhibée
	Marche	
Historique d'alarmes :		Accès à la liste d'historique
-Réinitialisation		Suppression de toutes les entrées de la liste
-Tri 1	Temps	Critère de tri principal:
	ID objet	Cf. Liste d'alarmes
	Priorité	
	Etat	
-Tri 2	Temps	Critère de tri secondaire :
	ID objet	Cf. Liste d'alarmes
	Priorité	
	Etat	
-Trié par ordre	passif	Cf. Liste d'alarmes
décroissant	Actif	
-Capture alarme	Arrêt,	Indique si la capture d'alarme est activée ou inhibée
	Marche	



15.6 Capture d'alarme

Pour accéder à *Capture alarme,* appuyer plusieurs fois sur le bouton d'alarme, jusqu'à ce que la page *eTraitement des alarmes* s'affiche. Appuyer sur OK dans la première ligne pour afficher la page de vue d'ensemble *sCliché alarme*.

Remarque

Pour un complément d'information, reportez-vous à la documentation Climatix.